

GEBRAUCHSANWEISUNG

DI – PERSONENSCHUTZ – ZWICHENSTECKER CE TÜV/GS

Sie haben einen der Leistungstärksten, kompaktesten und zuverlässigsten DI-Personenschutz-Zwischenschalter dieser Klasse erworben.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch bevor Sie Ihr gerät in Betrieb nehmen.

ACHTUNG !!! WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Gerät führt am 230-V-Wechselspannung und gehört nicht in Kinderhände! Achtung Lebensgefahr !!!
- Der Betrieb unter widrigen Umgebungsbedingungen ist unter allen Umständen zu vermeiden. Widrige Umgebungsbedingungen sind: Umgebungstemperaturen über 50°C, brennbare Gase, Lösungsmittel, Dämpfe, Staub, Luftfeuchtigkeit über 80% rel., sowie Nässe.
- Das Gerät darf nur im trockenen und geschlossenen Räumen betrieben werden.
- Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Gerät unverzüglich außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Ein gefahrloser Betrieb ist nicht mehr anzunehmen, wenn das Gerät keine Funktion mehr zeigt, sichtbare Beschädigungen aufweist, bei Transportschädigungen, nach Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen.
- Service und Reparaturen
Servicearbeiten und Reparaturen dürfen nur von autorisierten Fachpersonal durchgeführt werden. Es dürfen nur Originalbauelemente von angegebenem Wert als Ersatz verwendet werden.
- Es dürfen nur Geräte mit einer max. Stromaufnahme von 10A bzw. 16A über den DI-Personenschutz-Zwischenstecker betrieben werden.
- Offensichtlich defekte Geräte dürfen nicht mit dem DI-Personenschutz-Zwischenstecker betrieben werden.
- Trotz der Abschaltung bei 30mA können unter ungünstigsten Umständen Personenschäden bei Körperströme größer 10mA nicht ausgeschlossen werden.
- Im Falle des Erleidens eines Stromschlags auch nach erfolgter Abschaltung des Gerätes sollten Sie sich auf jeden Fall sofort einer ärztlichen Untersuchung unterziehen.

Funktionsbeschreibung

Der Elektronische DI – Zwischenstecker ist für den Betrieb von Geräten im Haushalt oder bis 10mA bzw. 16A im Innenbereich geeignet. Er erkennt Fehlerströme und unterbricht die Zuleitung. Das Gerät speichert den letzten Zustand und kehrt nach

Stromunterbrechung wieder in den Zustand zurück. Er kann somit helfen, lebensgefährliche Unfälle zu verhindern.

Inbetriebnahme

1. Den DI- Personenschutz – Zwischenschalter in die Wandsteckdose stecken.
2. Verlängerungskabel, Kabelrollen, Steckdosenleisten usw. müssen in die Steckdose des DI – Personenschutz – Zwischenschalter gesteckt werden. Nur so ist der Benutzer vor Elektrounfällen geschützt.
3. Den DI-Personenschutz – Zwischenstecker durch Druck auf die grüne Taste einschalten.

Wichtig !

Zur Funktionskontrolle: gelegentlich Testknopf drücken; die grüne Taste muss Auslösen!

DI Personenschutz-Zwischenstecker immer direkt in die Steckdose stecken:

Verlängerungskabel, Kabelrollen, Steckdosenleisten usw. müssen in die Steckdose des Di - Personenschutz – Zwischenschalter gesteckt werden. Nur so ist der Benutzer vor Elektrounfällen geschützt.

Der Di -Personenschutz –Zwischenschalter speichert den letzten Schaltzustand bei Stromunterbrechungen und kehrt bei erneuten Anlegen der Netzspannung in diesen Ausgangszustand zurück.

Nach Ansprechen /Auslösen kann der DI- Personenschutz- Zwischenschalter durch Druck auf die grüne Taste erneut eingeschaltet werden. Überprüfen Sie vorher angeschlossene Verbraucher auf eventuelle Schäden.

Der Personenschutz- Zwischenstecker eignet sich nicht für Geräte, bei denen eine längere Außerbetriebsetzung Folgeschäden verursachen kann (z.B. Kühlschränke, Tiefkühltruhen usw.)!

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. 12/2000